



## ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

на примере TP-Link TD-8841, TD-8811

### Шаг 1:

Соедините разъем MODEM разветвителя (сплитера) с портом LINE маршрутизатора. Если вы планируете использовать телефон, подключите его к разъему PHONE разветвителя (сплитера).

### Шаг 2:

Кабелем UTP 4x2 cat5e с разъемом RJ45 соедините порт LAN маршрутизатора с сетевой картой Вашего ПК. Или при помощи USB — кабеля подключите маршрутизатор к USB разъему ПК.

### Шаг 3:

Подключите сетевой адаптер к входу питания маршрутизатора и включите его в розетку электропитания.

### Шаг 4:

Проверьте все подключения и включите маршрутизатор.

